

Memory Card

Product manual and environmental certificates



CFexpress B, CFexpress A, CFast,
SD, microSD, microSD Express

MC

ANGELBIRD

INDEX

Product manual and environmental certificates (EN)

3

Bedienungsanleitung und Umweltzertifikate (DE)

4

Manuel d'utilisation et certificats environnementaux (FR)

5

Manuale del prodotto e certificati ambientali (IT)

6

Manual del producto y certificados ambientales (ES)

7

Manual do produto e certificados ambientais (PT)

8

Bruksanvisning och miljöcertifikat (SV)

9

Gebruikershandleiding en milieucertificaten (NL)

10

Instrukcja obsługi i certyfikaty środowiskowe (PL)

11

取扱説明書および環境認証書 (JA)

12

제품 설명서 및 환경 인증서 (KO)

13

使用手冊與環境認證書 (ZH-TW)

14

How to use the memory card?

Memory cards are essential for storing portable data from devices like cameras, smartphones, and tablets.

1. Selecting the right card

Ensure the selected memory card format is compatible with your device by visiting angelbird.com/compatibility. It is also important to select an optimal storage capacity based on your needs.

2. Insert the memory card

Locate the card slot on your device. Align the card with the slot, ensuring that the connectors face the correct direction.¹ Gently push the card until it clicks into place.

3. Format the memory card (if needed)

Access your device's "settings" menu to begin. Navigate to the "storage options" within the menu. Select the memory card and choose the format option to prepare it for use. Confirm the action but be aware that formatting will erase any existing data on the card.

4. Transfer data

To move or transfer files, connect the device to a computer or use a card reader if available. Drag and drop your desired files into the memory card folder on your computer. Make sure to safely eject the card after transferring to avoid data corruption.²

5. Remove the memory card

Ensure that your device is powered off or that the memory card is not currently in use. Gently push on the card to trigger a spring release from the slot. Store the card in a safe place to prevent damage.

6. Backup your data

Regularly copy files from your memory card to another storage device or a cloud service to prevent data loss.

WARRANTY

Activate your product within 30 days of purchase. Benefit from a 3-year limited warranty, extended customer service, and technical support.



angelbird.com/warranty

¹ For microSD memory cards, you may need to insert it into a full sized SD adapter first to fit into SD card slots.

² For memory cards featuring Write-Protect-Switch: always ensure you've activated the Write-Protect-Switch during the offloading process. It protects against unintended file deletion and keeps your system from writing unwanted data files to your card.



If you need additional support, please visit angelbird.com/support

Hereby, Angelbird Technologies GmbH declares that the radio equipment type Angelbird MEMORY CARD is in compliance with Directive 2014/53/EU.



This packaging is recyclable. Please dispose of it responsibly following your local recycling guidelines.

Wie wird die Speicherkarte verwendet?

Speicherkarten sind für die Speicherung tragbarer Daten von Geräten wie Kameras, Smartphones und Tablets unerlässlich.

1. Auswahl der richtigen Karte

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Speicherkartenformat mit Ihrem Gerät kompatibel ist, indem Sie angelbird.com/compatibility besuchen. Zudem ist es wichtig, dass Sie eine optimale Speicherkapazität basierend auf Ihren Anforderungen auswählen.

2. Speicherkarte einsetzen

Suchen Sie den Kartensteckplatz an Ihrem Gerät. Richten Sie die Karte am Steckplatz aus und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse in die richtige Richtung zeigen.¹ Drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie einrastet.

3. Speicherkarte formatieren (falls erforderlich)

Öffnen Sie zunächst das Menü „Einstellungen“ Ihres Geräts. Navigieren Sie im Menü zu den „Speicheroptionen“. Wählen Sie die Speicherkarte aus und wählen Sie die Formatierungsoption, um sie für die Verwendung vorzubereiten. Bestätigen Sie die Aktion, aber beachten Sie, dass beim Formatieren alle vorhandenen Daten auf der Karte gelöscht werden.

4. Daten übertragen

Um Dateien zu verschieben oder zu übertragen, schließen Sie das Gerät an einen Computer an oder verwenden Sie einen Kartenleser, falls verfügbar. Ziehen Sie die gewünschten Dateien per Drag & Drop in den Speicherkartenordner auf Ihrem Computer. Achten Sie darauf, die Karte nach der Übertragung sicher auszuwerfen, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.²

5. Entfernen Sie die Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder dass die Speicherkarte derzeit nicht verwendet wird. Drücken Sie leicht auf die Karte, um die Freigabe aus dem Steckplatz auszulösen. Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

6. Sichern Sie Ihre Daten

Kopieren Sie regelmäßig Dateien von Ihrer Speicherkarte auf ein anderes Speichergerät oder einen Cloud-Dienst, um Datenverlust zu vermeiden.

GARANTIE

Aktivieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Profitieren Sie von einer 3-jährigen eingeschränkten Garantie, erweitertem Kundenservice und technischem Support.



angelbird.com/warranty

¹ Bei microSD-Speicherkarten müssen Sie diese möglicherweise zuerst in einen SD-Adapter einsetzen, damit sie in die SD-Kartensteckplätze passen.

² Bei Speicherkarten mit Write-Protect-Switch: Achten Sie während des Übertragungsvorgangs stets darauf, den Write-Protect-Switch zu aktivieren. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Löschen von Dateien verhindert und das System daran gehindert, unerwünschte Daten auf die Karte zu schreiben.



Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte angelbird.com/support

 Hiermit erklärt die Angelbird Technologies GmbH, dass der Funkgerätetyp Angelbird MEMORY CARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Diese Verpackung ist recycelbar. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Recyclingrichtlinien.

Comment utiliser la carte mémoire?

Les cartes mémoire sont des dispositifs essentiels pour stocker de manière portable des données en provenance de divers appareils comme les appareils photo, les smartphones ou encore les tablettes.

1. Choisissez la carte adaptée

Assurez-vous que le format de la carte mémoire que vous sélectionnez est compatible avec votre appareil en visitant le site angelbird.com/compatibility et que sa capacité de stockage correspond à vos besoins.

2. Insérez la carte mémoire

Repérez le logement de carte SD sur votre appareil. Insérez ensuite la carte en alignant correctement les connecteurs.¹ Poussez doucement jusqu'à ce que la carte mémoire soit enclenchée.

3. Formatez la carte mémoire (si nécessaire)

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil et naviguez vers les « Options de stockage ». Sélectionnez ensuite votre carte mémoire et choisissez l'option de formatage pour la préparer à être utilisée. Attention : le formatage effacera toutes les données présentes sur la carte.

4. Transférez des données

Pour déplacer des fichiers, connectez l'appareil à un ordinateur ou utilisez un lecteur de carte adapté. Faites ensuite glisser les fichiers souhaités dans le dossier de la carte mémoire. Une fois le transfert terminé, éjectez la carte en toute sécurité pour éviter l'altération des données.²

5. Retirez la carte mémoire

Assurez-vous que votre appareil est éteint ou que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation. Poussez doucement sur la carte pour la retirer. Conservez-la dans un endroit sûr pour la protéger lorsque vous ne l'utilisez pas.

6. Sauvegardez vos données

Transférez régulièrement les fichiers de votre carte mémoire vers un autre périphérique ou un service de stockage en ligne pour éviter toute perte de données.

GARANTIE

Activez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour profiter d'une garantie de 3 ans, d'un support client dédié et d'une assistance technique complète.



angelbird.com/warranty

¹ Pour les cartes mémoire microSD, il peut être nécessaire d'utiliser un adaptateur SD si votre appareil ne dispose que d'un emplacement pour cartes SD standard.

² Pour les cartes mémoire dotées d'un Write-Protect-Switch : assurez-vous toujours d'avoir activé le Write-Protect-Switch pendant le processus de transfert. Cela protège contre la suppression involontaire de fichiers et empêche votre système d'écrire des données non souhaitées sur la carte.



Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à visiter la page suivante angelbird.com/support

Angelbird Technologies GmbH certifie que l'équipement Angelbird MEMORY CARD est conforme à la directive 2014/53/UE.



Cet emballage est recyclable. Veuillez le jeter de manière responsable conformément aux consignes de recyclage locales.

Come utilizzare la scheda di memoria?

Le schede di memoria sono essenziali per archiviare dati portatili provenienti da dispositivi come fotocamere, smartphone e tablet.

1. Selezionare la scheda corretta

Assicurati che il formato della scheda di memoria scelta sia compatibile con il tuo dispositivo visitando angelbird.com/compatibility. È inoltre importante scegliere una capacità di archiviazione adeguata alle tue esigenze.

2. Inserire la scheda di memoria

Individua lo slot per la scheda sul dispositivo. Allinea la scheda allo slot, assicurandoti che i contatti siano orientati correttamente. Inseriscila delicatamente fino a quando non scatta in posizione.¹

3. Formattare la scheda di memoria (se necessario)

Accedi al menu "Impostazioni" del dispositivo. Vai alla sezione "Opzioni di archiviazione". Seleziona la scheda di memoria e scegli l'opzione di formattazione per prepararla all'uso. Conferma l'operazione, tenendo presente che la formattazione cancellerà tutti i dati presenti sulla scheda.

4. Trasferire i dati

Per spostare o trasferire file, collega il dispositivo a un computer oppure utilizza un lettore di schede, se disponibile. Trascina i file desiderati nella cartella della scheda di memoria sul computer. Al termine, espelli la scheda in modo sicuro per evitare la corruzione dei dati.²

5. Rimuovere la scheda di memoria

Assicurati che il dispositivo sia spento o che la scheda non sia in uso. Premi delicatamente la scheda per attivare il meccanismo a molla e rilasciarla dallo slot. Conservala in un luogo sicuro per evitare danni.

6. Eseguire il backup dei dati

Copia regolarmente i file dalla scheda di memoria su un altro dispositivo di archiviazione o su un servizio cloud per prevenire la perdita dei dati.

GARANZIA

Attiva il prodotto entro 30 giorni dall'acquisto. Potrai così beneficiare di un anno di garanzia extra (oltre i due di garanzia legale), di un servizio clienti esteso e di supporto tecnico dedicato.



angelbird.com/warranty

¹ Per le schede microSD, potrebbe essere necessario inserirle in un adattatore SD a grandezza standard per poterle utilizzare nello slot SD.

² Per le schede di memoria dotate di interruttore di protezione da scrittura (Write-Protect-Switch): assicurati di attivarlo durante il processo di trasferimento. In questo modo eviti la cancellazione accidentale dei file e impedisce al sistema di scrivere dati indesiderati sulla scheda.



Per ricevere supporto, visita
angelbird.com/support

CE Con la presente, Angelbird Technologies GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Angelbird MEMORY CARD è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.



Questo imballaggio è riciclabile. Si prega di smaltirlo in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclo. Controlla le disposizioni del tuo comune per lo smaltimento dei rifiuti.

¿Cómo utilizar la tarjeta de memoria?

Las tarjetas de memoria son esenciales para almacenar y transferir datos de dispositivos como cámaras, teléfonos inteligentes y tabletas.

1. Seleccionar la tarjeta adecuada

Compruebe que el formato de la tarjeta de memoria seleccionado sea compatible con su dispositivo en angelbird.com/compatibility. También es importante seleccionar la capacidad de almacenamiento óptima en función de sus necesidades.

2. Insertar la tarjeta de memoria

Localice en su dispositivo la ranura para las tarjetas. Alinee la tarjeta con la ranura, asegurándose de que los conectores estén orientados en la posición correcta.¹ Empuje suavemente la tarjeta hasta que quede encajada en su sitio.

3. Formatear la tarjeta de memoria (si es necesario)

Acceda al menú "Ajustes" de su dispositivo. Busque las opciones de "Almacenamiento" dentro del menú. Seleccione la tarjeta de memoria y escoja la opción de formateo para prepararla para su uso. Confirme la acción, pero tenga en cuenta que el formateo borrará todos los datos existentes en la tarjeta.

4. Transferir datos

Para transferir archivos, conecte su dispositivo a un ordenador o utilice un lector de tarjetas si dispone de uno. Seleccione, arrastre y suelte los archivos deseados en la carpeta de la tarjeta de memoria de su ordenador. Después de realizar la transferencia, cerciórese de expulsar la tarjeta de forma segura para evitar daños en los datos.²

5. Extraer la tarjeta de memoria

Compruebe que el dispositivo esté apagado o que la tarjeta de memoria no esté en uso. Empuje suavemente la tarjeta para que se suelte de la ranura. Guarde la tarjeta en un lugar seguro para evitar daños.

6. Hacer una copia de seguridad de los datos

Para evitar la pérdida de datos, copie regularmente los archivos de la tarjeta de memoria a otro dispositivo de almacenamiento o a un servicio en la nube.

GARANTÍA

Active su producto dentro de los 30 días posteriores a la compra. Disfrute de una garantía limitada de 3 años, servicio al cliente extendido y soporte técnico.



angelbird.com/warranty

¹ En el caso de las tarjetas de memoria microSD, puede que necesite insertarlas primero en un adaptador SD de tamaño estándar para que se ajusten a las ranuras.

² Para las tarjetas de memoria que cuentan con Write-Protect-Switch: asegúrese siempre de haber activado el Write-Protect-Switch durante el proceso de transferencia. Esto protege contra la eliminación involuntaria de archivos y evita que su sistema escriba datos no deseados en la tarjeta.



Si necesita asistencia adicional, visítela angelbird.com/support

Por la presente, Angelbird Technologies GmbH declara que el tipo de equipo de radio Angelbird MEMORY CARD cumple con la Directiva 2014/53/EU.



Este embalaje es reciclable. Desechelo de manera responsable siguiendo las directrices locales de reciclaje.

Como utilizar o cartão de memória?

Os cartões de memória são essenciais para armazenar e transferir dados de dispositivos como câmaras, smartphones e tablets.

1. Escolher o cartão adequado

Verifique se o formato do cartão de memória selecionado é compatível com o seu dispositivo em angelbird.com/compatibility. É igualmente importante selecionar a capacidade de armazenamento ideal conforme as suas necessidades.

2. Inserir o cartão de memória

Localize a ranhura para os cartões no seu dispositivo. Alinhe o cartão com a ranhura, certificando-se de que os conectores estão orientados na posição correta.¹ Empurre suavemente o cartão até que fique encaixado no seu lugar.

3. Formatar o cartão de memória (se necessário)

Aceda ao menu "Definições" do seu dispositivo. Procure as opções de "Armazenamento" no menu. Selecione o cartão de memória e escolha a opção de formatação para prepará-lo para utilização. Confirme a ação, mas tenha em conta que a formatação apagará todos os dados existentes no cartão.

4. Transferir dados

Para transferir ficheiros, ligue o seu dispositivo a um computador ou utilize um leitor de cartões, se tiver um. Selecione, arraste e largue os ficheiros desejados na pasta do cartão de memória no seu computador. Após a transferência, certifique-se de ejetar o cartão de forma segura para evitar danos nos dados.²

5. Remover o cartão de memória

Certifique-se de que o dispositivo está desligado e que o cartão de memória não está a ser utilizado. Empurre suavemente o cartão para que se liberte da ranhura. Guarde-o num local seguro para evitar danos.

6. Fazer uma cópia de segurança dos dados

Para evitar a perda de dados, copie regularmente os ficheiros do cartão de memória para outro dispositivo de armazenamento ou para um serviço na nuvem.

GARANTIA

Ative seu produto dentro de 30 dias após a compra. Desfrute de uma garantia limitada de 3 anos, atendimento ao cliente estendido e suporte técnico.



angelbird.com/warranty

¹ No caso dos cartões de memória microSD, poderá ser necessário inseri-los primeiro num adaptador SD de tamanho padrão para que encaixem nas ranhuras.

² Para os cartões de memória que possuem Write-Protect-Switch: certifique-se sempre de que o Write-Protect-Switch esteja ativado durante o processo de transferência. Isso protege contra a eliminação accidental de arquivos e impede que o sistema grave dados indesejados no cartão.



Se precisar de suporte adicional, visite angelbird.com/support

CE Por meio deste, a Angelbird Technologies GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio Angelbird MEMORY CARD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.



Esta embalagem é reciclável. Descarte-a de forma responsável, seguindo as diretrizes locais de reciclagem.

Så använder du minneskortet?

Minneskort är viktiga för att lagra portabla data från enheter som kameror, smartphones och surfplattor.

1. Välj rätt kort

Besök angelbird.com/compatibility för att säkerställa att det valda minneskortets format är kompatibelt med din enhet. Det är också viktigt att välja en lagringskapacitet som passar dina behov.

2. Sätt in minneskortet

Leta upp kortplatsen på enheten. Rikta in kortet mot platsen så att kontakterna pekar åt rätt håll. Tryck försiktigt in kortet tills det klickar på plats.¹

3. Formatera minneskortet (vid behov)

Öppna enhetens meny Inställningar. Navigera till Lagringsalternativ. Välj minneskortet och välj sedan alternativet för formatering för att förbereda kortet för användning. Bekräfta åtgärden, men observera att all befintlig data på kortet raderas vid formatering.

4. Överför data

För att flytta eller överföra filer, anslut enheten till en dator eller använd en kortläsare om tillgänglig. Dra och släpp önskade filer till minneskortets mapp på datorn. Se till att alltid mata ut kortet säkert efter överföringen för att undvika dataskador.²

5. Ta ut minneskortet

Kontrollera att enheten är avstängd eller att minneskortet inte används. Tryck försiktigt på kortet så att fjädermekanismen i kortplatsen löser ut det. Förvara kortet på en säker plats för att undvika skador.

6. Säkerhetskopiera din data

För att undvika dataförlust, kopiera regelbundet filer från minneskortet till en annan lagringsenhet eller till en molntjänst.

GARANTI

Aktivera produkten inom 30 dagar från inköpsdatumet. Du får då en begränsad garanti på 3 år, utökad kundservice samt teknisk support.



angelbird.com/warranty

¹ För microSD-kort kan det vara nödvändigt att först sätta in det i en fullstor SD-adapter för att passa i SD-kortplatsen.

² För minneskort med Write-Protect-Switch: se alltid till att du har aktiverat Write-Protect-Switch under överföringsprocessen. Detta skyddar mot oavsiktlig radering av filer och förhindrar att systemet skriver oönskade datafiler till kortet.



För ytterligare support, besök angelbird.com/support

CE Härmed intygar Angelbird Technologies GmbH att radioutrustningstypen Angelbird MEMORY CARD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.



Denna förpackning är återvinningsbar. Kassera den på ett ansvarsfullt sätt enligt dina lokala återvinningsriktlinjer.

Hoe gebruikt u de geheugenkaart?

Geheugenkaarten zijn essentieel voor het opslaan van draagbare gegevens van apparaten zoals camera's, smartphones en tablets.

1. De juiste kaart kiezen

Ga naar angelbird.com/compatibility om te controleren of het gekozen type geheugenkaart compatibel is met uw apparaat. Het is ook belangrijk om een opslagcapaciteit te kiezen die aansluit bij uw behoeften.

2. De geheugenkaart plaatsen

Zoek de kaartsleuf van uw apparaat. Lijn de kaart uit met de sleuf en zorg ervoor dat de connectoren in de juiste richting wijzen. Duw de kaart voorzichtig naar binnen tot deze op zijn plaats klikt.¹

3. De geheugenkaart formatteren (indien nodig)

Open het menu Instellingen van uw apparaat. Ga naar Opslagopties. Selecteer de geheugenkaart en kies de optie voor formatteren om de kaart gebruiksklaar te maken. Bevestig de handeling, maar let op: bij het formatteren wordt alle bestaande data op de kaart gewist.

4. Gegevens overzetten

Om bestanden te verplaatsen of te kopiëren, sluit u het apparaat aan op een computer of gebruik een kaartlezer (indien beschikbaar). Sleep de gewenste bestanden naar de map van de geheugenkaart op de computer. Zorg er na het overzetten altijd voor dat u de kaart veilig verwijdert om datacorruptie te voorkomen.²

5. De geheugenkaart verwijderen

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld of dat de geheugenkaart op dit moment niet in gebruik is. Druk de kaart voorzichtig naar binnen om het veermechanisme van de sleuf te activeren. Bewaar de kaart op een veilige plaats om beschadiging te voorkomen.

6. Maak een back-up van uw gegevens

Om gegevensverlies te voorkomen, kopieert u regelmatig bestanden van de geheugenkaart naar een ander opslagapparaat of naar een cloudservice.

GARANTIE

Activeer uw product binnen 30 dagen na aankoop. U profiteert dan van 3 jaar beperkte garantie, uitgebreide klantenservice en technische ondersteuning.



angelbird.com/warranty

¹ Voor microSD-kaarten kan het nodig zijn deze eerst in een SD-adapter op volledig formaat te plaatsen om te passen in de SD-kaartsleuf.

² Voor geheugenkaarten met een Write-Protect-Switch: zorg er altijd voor dat de Write-Protect-Switch is geactiveerd tijdens het overdrachtsproces. Dit beschermt tegen onbedoelde verwijdering van bestanden en voorkomt dat uw systeem ongewenste gegevens naar de kaart schrijft.



Voor extra ondersteuning kunt u terecht op angelbird.com/support

 Hierbij verklaart Angelbird Technologies GmbH dat het type radioapparatuur Angelbird MEMORY CARD voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.



Deze verpakking is recyclebaar. Gooi deze op een verantwoorde manier weg volgens de lokale richtlijnen voor recycling.

Jak korzystać z karty pamięci?

Karty pamięci są niezbędne do przechowywania przenośnych danych z urządzeń takich jak aparaty fotograficzne, smartfony czy tablety.

1. Wybór odpowiedniej karty

Wejdź na stronę angelbird.com/compatibility, aby upewnić się, że wybrany format karty pamięci jest zgodny z Twoim urządzeniem. Ważne jest również dobranie pojemności pamięci odpowiedniej do Twoich potrzeb.

2. Wkładanie karty pamięci

Zlokalizuj gniazdo karty w urządzeniu. Wyrównaj kartę z gniazdem, upewniając się, że styki są skierowane we właściwą stronę. Delikatnie dociśnij kartę, aż usłyszysz kliknięcie oznaczające, że została prawidłowo zamocowana.¹

3. Formatowanie karty pamięci (w razie potrzeby)

Otwórz menu Ustawienia w urządzeniu. Przejdź do Opcji pamięci. Wybierz kartę pamięci i opcję formatowania, aby przygotować ją do użycia. Potwierdź operację, pamiętając, że formatowanie usunie wszystkie dane zapisane na karcie.

4. Przenoszenie danych

Aby przenieść lub skopiować pliki, podłącz urządzenie do komputera lub użyj czytnika kart (jeśli jest dostępny). Przeciągnij i upuść wybrane pliki do folderu karty pamięci na komputerze. Po zakończeniu transferu zawsze bezpiecznie wysuń kartę, aby uniknąć uszkodzenia danych.²

5. Wymywanie karty pamięci

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone lub że karta pamięci nie jest w użyciu. Naciśnij lekko kartę, aby uruchomić mechanizm sprężynowy w gnieździe, który zwolni kartę. Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

6. Tworzenie kopii zapasowej danych

Aby zapobiec utracie danych, regularnie kopiuj pliki z karty pamięci na inne urządzenie pamięci masowej lub do usługi w chmurze.

GWARANCJA

Aktywuj produkt w ciągu 30 dni od zakupu. Zyskasz wtedy 3-letnią ograniczoną gwarancję, rozszerzoną obsługę klienta oraz wsparcie techniczne.



angelbird.com/warranty

¹ W przypadku kart microSD może być konieczne umieszczenie ich najpierw w adapterze SD w pełnym rozmiarze, aby pasowały do gniazda kart SD.

² W przypadku kart pamięci wyposażonych w Write-Protect-Switch: zawsze upewnij się, że Write-Protect-Switch jest aktywowany podczas procesu przesyłania danych. Chroni to przed przypadkowym usunięciem plików i zapobiega zapisywaniu niepożądanych danych przez system na karcie.



W celu uzyskania dodatkowego wsparcia odwiedź angelbird.com/support

CE Niniejszym Angelbird Technologies GmbH oświadcza, że typ urządzenia radiowego Angelbird MEMORY CARD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.



To opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o odpowiedzialne jego wyrzucenie, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

メモリーカードの使い方

メモリーカードは、カメラやスマートフォン、タブレットなどの機器のデータを保存し、持ち運ぶために使用します。

1. 適切なカードの選択

angelbird.com/compatibility で、使用するメモリーカードの規格がお使いの機器に対応しているか確認してください。
あわせて、用途に合った容量のカードを選択してください。

2. メモリーカードの挿入

機器のカードスロットを確認し、端子の向きを間違えないようにカードを挿入してください。¹
カチッと音がして固定されるまで、ゆっくり押し込んでください。

3. 必要に応じてメモリーカードをフォーマットする

必要に応じて、機器の設定メニューからメモリーカードを選び、[フォーマット（初期化）] を実行してください。
フォーマット（初期化）を行うと、カード内のデータはすべて消去されます。必要なデータは事前にバックアップしてください。

4. データの転送

ファイルを移動・転送するには、機器をコンピューターに接続するか、カードリーダーを使用してください。
コンピューターに表示されたメモリーカードへ、必要なファイルをドラッグ＆ドロップしてコピーします。
転送後は、データ破損を防ぐため、「安全な取り外し」を行ってからカードを取り外してください。²

5. メモリーカードの取り外し

機器の電源が切れていること、またはメモリーカードが使用中でないことを確認してください。
カードを軽く押し込むとロックが解除され、スロットから取り出せます。
取り外したカードは、破損しないよう安全な場所に保管してください。

6. データのバックアップ

データ消失を防ぐため、メモリーカードのデータは定期的に別のストレージやクラウドサービスへバックアップしてください。

保証

ご購入後 30 日以内に製品登録（アクティベーション）を行ってください。
3 年間の限定保証と、カスタマーサービス／テクニカルサポートをご利用いただけます。



angelbird.com/warranty

¹ microSD メモリーカードを SD カードスロットで使用する際は、フルサイズの SD アダプターが必要になることがあります。

² ライトプロテクト（書き込み禁止）スイッチ搭載のメモリーカードは、データの読み出し（コピー）時にスイッチが有効になっていることを確認してください。
ファイルの誤削除を防ぎ、システムがカードに不要なデータファイルを書き込むのを防ぎます。



さらにサポートが必要な場合は、
angelbird.com/support をご確認ください。

CE 本書により、Angelbird Technologies GmbHは、無線機器タイプ「Angelbird MEMORY CARD」が指令2014/53/EUに適合していることを宣言します。



本パッケージはリサイクル可能です。お住まいの地域の分別・回収ルールに従って適切に処分してください。

메모리 카드를 사용하는 방법

메모리 카드는 카메라, 스마트폰, 태블릿 등과 같은 장치에서 데이터를 저장하는데 필수적인 구성 요소입니다.

1. 올바른 카드 선택

선택한 메모리 카드의 형식이 사용 중인 장치와 호환되는지 확인하려면 angelbird.com/compatibility를 방문하십시오. 또한 사용 목적에 따라 최적의 저장 용량을 선택하는 것이 중요합니다.

2. 메모리 카드 삽입

사용 중인 장치에서 카드 슬롯의 위치를 확인하십시오. 커넥터가 올바른 방향을 향하도록 카드를 슬롯에 맞추십시오.¹ "딸깍" 소리가 날 때까지 카드를 천천히 밀어 넣으십시오.

3. 필요한 경우 메모리 카드 포맷

장치의 "설정" 메뉴에 접속하여 시작하십시오. 메뉴에서 "저장" 옵션으로 이동합니다. 메모리 카드를 선택하고 "포맷" 옵션을 선택하여 사용 준비를 완료하십시오. 이 작업을 확인하기 전에, 포맷을 실행하면 카드에 저장된 모든 기존 데이터가 삭제된다는 점에 유의하십시오.

4. 데이터 전송

파일을 이동하거나 전송하려면 장치를 컴퓨터에 연결하거나, 가능한 경우 카드 리더기를 사용하십시오. 전송할 파일을 컴퓨터의 메모리 카드 폴더로 드래그 앤 드롭하십시오. 데이터 손상을 방지하기 위해 전송이 완료된 후에는 반드시 안전하게 카드를 꺼내십시오.²

5. 메모리 카드 제거

장치의 전원이 꺼져 있거나 메모리 카드가 현재 사용 중이 아닌지 확인하십시오. 카드를 슬롯에서 부드럽게 눌러 스프링 분리 장치를 작동시킵니다. 카드가 손상되지 않도록 안전한 장소에 보관하십시오.

6. 데이터 백업

데이터 손실을 방지하기 위해 메모리 카드의 파일을 정기적으로 다른 저장 장치나 클라우드 서비스로 복사하십시오.

보증

제품을 구입한 후 30일 이내에 활성화하십시오. 이로써 3년의 제한 보증과 함께 확장된 고객 서비스 및 기술 지원을 받을 수 있습니다.



angelbird.com/warranty

¹ microSD 메모리 카드의 경우, SD 카드 슬롯에 맞추기 위해 먼저 풀사이즈 SD 어댑터에 삽입해야 할 수도 있습니다.

² Write-Protect-Switch가 있는 메모리 카드의 경우, 데이터 전송 중에는 Write-Protect-Switch가 활성화되어 있는지 항상 확인하십시오. 이 기능은 의도치 않은 파일 삭제를 방지하고, 시스템이 불필요한 데이터를 카드에 기록하는 것을 막아줍니다.



추가 지원이 필요한 경우 다음 웹사이트를 방문하십시오.

angelbird.com/support

CE 본 문서를 통해 Angelbird Technologies GmbH는 무선 장비 유형 Angelbird MEMORY CARD가 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다.



이 포장은 재활용이 가능합니다. 지역의 재활용 지침에 따라 책임감 있게 폐기하십시오.

如何使用記憶卡

記憶卡對於存儲來自相機、智能手機和平板電腦等設備的便攜式數據至關重要。

1. 選擇合適的記憶卡

請訪問 angelbird.com/compatibility，確認所選記憶卡格式與您的裝置相容。同時，根據自身需求選擇最合適的儲存容量亦十分重要。

2. 插入記憶卡

找到您裝置上的卡槽，將卡片對準插槽，確保連接器朝向正確方向。¹ 輕輕推入卡片，直到其卡入定位。

3. 格式化記憶卡（如需要）

請開啟您裝置的「設定」選單。在選單中尋找「儲存空間選項」。選擇記憶卡並點選格式化選項，以準備使用。請確認此操作，但請注意：格式化將會清除記憶卡上所有現有資料。

4. 數據傳輸

若要移動或傳輸數據，請將裝置連接至電腦，或使用讀卡器（若可用）。將所需數據拖放至電腦中的記憶卡資料夾。傳輸完成後，請務必安全退出記憶卡，以避免資料損毀。²

5. 取出記憶卡

請確保您的裝置已關閉，或記憶卡目前未在使用中。輕輕按壓卡片，觸發插槽內的彈簧釋放機制將其退出。請將卡片存放於安全處，以防損壞。

6. 備份您的資料

為防止資料遺失，請定期將記憶卡中的檔案複製到其他儲存裝置或雲端服務。

保固

請於購買後30天內啟用您的產品。即可享有 3 年有限保固、延長的客戶服務與技術支援。



angelbird.com/warranty

¹ 若是 microSD 記憶卡，您可能需要先將其插入全尺寸 SD 轉接卡，以符合 SD 卡槽規格。

² 對於配備「防寫保護開關」的記憶卡：請務必在卸載資料過程中啟用該開關。它能防止意外刪除數據，並避免系統將不需要的資料檔案寫入您的記憶卡。



如需其他協助，請造訪

angelbird.com/support

在此，Angelbird Technologies GmbH 聲明無線電設備類型 Angelbird MEMORY CARD 符合 2014/53 / 歐盟指令。



本包裝可回收利用。請依照當地的回收指引，負責任地進行處理。