

## **SAFETY INFORMATION (EN - English)**

### **ANGELBIRD CABLES**

#### **PLEASE RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.**

#### **WARNING!**

- Damaged insulation may cause electric shock, short-circuit or fire. Do NOT use the cable if any defect is visible.
- Disassembly, burning or cutting the cable can cause injury, fire or electric shock. Do NOT disassemble or damage the cable.
- Wet cable or wet hands may cause electric shock. Keep cable and connectors dry; avoid sinks, bathtubs, drinks.
- Prolonged heat or open flame can degrade insulation and start a fire. Keep cable away from heaters, studio lights and direct sunlight.
- Forming loops or knots may cause strangulation. Do NOT wrap cable around neck; store loosely coiled.
- Small parts may cause choking. Keep cable and accessories out of reach of children and pets; do NOT put in mouth.

#### **NOTES ON USE**

- Use only for charging, data transfer or media output with compatible devices.
- Insert and remove straight; avoid force, sharp bends, piercing or pinching.
- Do NOT unplug during data transfer – data loss may occur.
- Clean with a dry cloth or soft brush; do NOT use liquid cleaners.
- Handle with care to maintain performance and compliance.



**QUESTIONS?  
NEED HELP?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**DOWNLOAD MORE  
PRODUCT INFORMATION**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## SICHERHEITSINFORMATIONEN (DE - Deutsch)

### ANGELBIRD KABEL

#### **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR DIE ZUKÜNFTIGE NUTZUNG AUF.**

#### **WARNUNG!**

- Beschädigte Isolierung kann zu Stromschlag, Kurzschluss oder Brand führen. Verwenden Sie das Kabel NICHT, wenn ein Defekt sichtbar ist.
- Das Zerlegen, Verbrennen oder Durchtrennen des Kabels kann Verletzungen, Feuer oder Stromschlag verursachen. Kabel NICHT zerlegen oder beschädigen.
- Ein nasses Kabel oder nasse Hände können einen Stromschlag verursachen. Kabel und Anschlüsse trocken halten; Kontakt mit Waschbecken, Badewannen und Getränken vermeiden.
- Langanhaltende Hitze oder offenes Feuer können die Isolierung beschädigen und einen Brand auslösen. Kabel von Heizungen, Studiobeleuchtung und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Schlaufen oder Knoten im Kabel können zu Strangulation führen. Kabel NICHT um den Hals legen; locker aufbewahren.
- Kleine Teile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Kabel und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren; NICHT in den Mund nehmen.

#### **HINWEISE ZUR VERWENDUNG**

- Nur zum Laden, zur Datenübertragung oder Medienausgabe mit kompatiblen Geräten verwenden.
- Gerade einstecken und herausziehen; Gewalt, scharfe Biegungen, Durchstechen oder Einklemmen vermeiden.
- Während der Datenübertragung NICHT abziehen – Datenverlust möglich.
- Mit einem trockenen Tuch oder einer weichen Bürste reinigen; KEINE Flüssigreiniger verwenden.
- Sorgfältig behandeln, um Funktion und Sicherheit zu erhalten.



**FRAGEN? BRAUCHEN  
SIE HILFE?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**WEITERE  
PRODUKTINFORMATIONEN  
HERUNTERLADEN**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## MANUEL DE SÉCURITÉ (FR - Français)

### CÂBLE ANGELBIRD

#### VEUILLEZ DE CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

#### AVERTISSEMENT!

- Une isolation endommagée peut provoquer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. NE PAS utiliser le câble s'il présente un défaut.
- Le démontage, la combustion ou la coupe du câble peuvent entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique. NE PAS démonter ou endommager le câble.
- Un câble mouillé ou des mains mouillées peuvent provoquer un choc électrique. Garder le câble et les connecteurs secs ; éviter les éviers, les baignoires et les boissons.
- Une chaleur prolongée ou une flamme nue peut dégrader l'isolation et provoquer un incendie. Garder le câble à l'écart des radiateurs, des projecteurs et du soleil.
- Former des boucles ou des nœuds peut entraîner une strangulation. NE PAS enrouler le câble autour du cou ; ranger enroulé sans trop serrer.
- De petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Garder le câble et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux ; NE PAS mettre en bouche.

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Utiliser uniquement pour la charge, le transfert de données ou la sortie multimédia avec des appareils compatibles.
- Insérer et retirer droit ; éviter la force, les plis serrés, les perforations ou les pincements.
- NE PAS débrancher pendant le transfert de données - une perte de données peut survenir.
- Nettoyer avec un chiffon sec ou une brosse douce ; NE PAS utiliser de nettoyeurs liquides.
- Manipuler avec soin pour maintenir les performances et la conformité.



**DES QUESTIONS?  
BESOIN D'AIDE?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**TÉLÉCHARGER PLUS  
D'INFORMATIONS SUR  
LE PRODUIT**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA (IT - Italiano)

CAVO ANGELBIRD

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

#### AVVERTENZA!

- L'uso di un cavo con isolamento danneggiato può comportare rischio di scossa elettrica, cortocircuito o incendio. **NON** utilizzare il cavo se presenta danni visibili.
- Lo smontaggio, la combustione o il taglio del cavo possono causare lesioni, incendi o scosse elettriche. **NON** smontare o danneggiare il cavo.
- Un cavo bagnato o il contatto con mani umide possono causare scosse elettriche. Mantenere cavo e connettori sempre asciutti. Evitare l'uso in prossimità di lavandini, vasche da bagno o bevande.
- L'esposizione prolungata al calore o alla fiamma libera può danneggiare l'isolamento del cavo e causare incendi. Tenere il cavo lontano da fonti di calore come stufe, luci da studio o luce solare diretta.
- Formare anelli o nodi può causare strangolamento. **NON** avvolgere il cavo intorno al collo; conservare avvolto in modo morbido.
- Le parti di piccole dimensioni possono causare soffocamento. Tenere cavo e accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici. **NON** introdurre in bocca.

#### NOTA SULL'USO

- Utilizzare esclusivamente per la ricarica, il trasferimento dati o l'uscita multimediale con dispositivi compatibili.
- Inserire e rimuovere in linea retta; evitare forza, piegature, perforazioni o schiacciamenti.
- **NON** scollegare durante il trasferimento dei dati - si potrebbero perdere dati.
- Pulire esclusivamente con un panno asciutto o una spazzola morbida; **NON** usare detergenti liquidi.
- Maneggiare con cura per garantire prestazioni ottimali e mantenere la conformità alle specifiche tecniche.



**DOMANDE? HAI  
BISOGNO DI AIUTO?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**SCARICA ULTERIORI  
INFORMAZIONI SUL  
PRODOTTO**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (ES - Español)

### CABLE ANGELBIRD

#### CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTAS POSTERIORES.

#### ¡ADVERTENCIA!

- Un aislamiento dañado puede provocar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios. NO utilice el cable si presenta signos visibles de daño.
- El desensamblaje, la combustión o el corte del cable pueden provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas. NO desensamble ni dañe el cable.
- Un cable mojado o el contacto con manos húmedas puede provocar descargas eléctricas. Mantenga el cable y los conectores secos. Evite el uso cerca de lavabos, bañeras o bebidas.
- La exposición prolongada al calor o a una llama abierta puede degradar el aislamiento del cable y provocar un incendio. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor como calefactores, luces de estudio o luz solar directa.
- Formar nudos o bucles con el cable puede suponer un riesgo de estrangulamiento. No envuelva el cable alrededor del cuello. Guarde el cable enrollado sin tensión ni presión.
- Las piezas pequeñas pueden causar un riesgo de asfixia. Mantenga el cable y los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas; NO los introduzca el cable en la boca.

#### NOTAS SOBRE EL USO

- Usar únicamente para carga, transferencia de datos o salida multimedia con dispositivos compatibles.
- Insertar y retirar en línea recta; evitar fuerza, dobleces, perforaciones o compresiones.
- NO desconectar durante la transferencia de datos. Esto puede provocar pérdida o corrupción de datos.
- Limpiar únicamente con un paño seco o cepillo suave; NO usar limpiadores líquidos.
- Manipular con cuidado para garantizar un rendimiento óptimo y mantener el conformidad de las especificaciones técnicas.



¿PREGUNTAS?  
¿NECESITAS AYUDA?  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



DESCARGAR MÁS  
INFORMACIÓN DEL  
PRODUCTO  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA (PT - Português)

### CABO ANGELBIRD

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

#### AVISO!

- O isolamento danificado pode causar choque elétrico, curto-circuito ou incêndio. **NÃO** use o cabo se houver algum defeito visível.
- A desmontagem, queima ou corte do cabo pode causar ferimentos, incêndio ou choque elétrico. **NÃO** desmonte ou danifique o cabo.
- Cabo molhado ou mãos molhadas podem causar choque elétrico. Mantenha o cabo e os conectores secos; evite pias, banheiras, bebidas.
- Calor prolongado ou chama aberta pode degradar o isolamento e causar incêndio. Mantenha o cabo longe de aquecedores, luzes de estúdio e luz solar direta.
- Formar laços ou nós pode causar estrangulamento. **NÃO** enrole o cabo ao redor do pescoço; guarde-o enrolado frouxamente.
- Peças pequenas podem causar asfixia. Mantenha o cabo e os acessórios fora do alcance de crianças e animais; **NÃO** coloque na boca.

#### NOTAS SOBRE A UTILIZAÇÃO

- Usar apenas para carregamento, transferência de dados ou saída de mídia com dispositivos compatíveis.
- Inserir e remover em linha reta; evitar força, dobras acentuadas, perfurações ou beliscões.
- **NÃO** desconecte durante a transferência de dados – pode ocorrer perda de dados.
- Limpar com pano seco ou escova macia; **NÃO** use limpadores líquidos.
- Manuseie com cuidado para manter o desempenho e a conformidade.



**PERGUNTAS?  
PRECISA DE AJUDA?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**BAIXAR MAIS  
INFORMAÇÕES SOBRE O  
PRODUTO**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## SÄKERHETSINFORMATION (SV - Svenska)

### ANGELBIRD-KABEL

#### SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

#### VARNING!

- Skadad isolering kan orsaka elchock, kortslutning eller brand. Använd INTE kabeln om några defekter är synliga.
- Demontering, bränning eller kapning av kabeln kan orsaka skador, brand eller elchock. Demontera eller skada INTE kabeln.
- Våt kabel eller våta händer kan orsaka elchock. Håll kabel och kontakter torra; undvik diskhoar, badkar och drycker.
- Långvarig värme eller öppen låga kan försämra isoleringen och orsaka brand. Håll kabeln borta från element, studiolampor och direkt solljus.
- Om slingor eller knutar bildas kan det orsaka strypning. Linda INTE kabeln runt halsen; förvara den löst upprullad.
- Små delar kan orsaka kvävning. Håll kabel och tillbehör utom räckhåll för barn och husdjur; stoppa INTE i munnen.

#### ANMÄRKNING OM ANVÄNDNING

- Använd endast för laddning, dataöverföring eller medieutgång med kompatibla enheter.
- Sätt i och ta ut rakt; undvik våld, skarpa böjar, genomborrning eller klämning.
- KOPPLA INTE UR under dataöverföring - dataförlust kan uppstå.
- Rengör med en torr trasa eller mjuk borste; använd INTE flytande rengöringsmedel.
- Hantera varsamt för att behålla prestanda och följsamhet.



**FRÅGOR? BEHÖVER  
DU HJÄLP?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**LADDA NER MER  
PRODUKTINFORMATION**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## VEILIGHEIDSINFORMATIE (NL - Nederlands)

### ANGELBIRD-KABEL

#### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

#### WAARSCHUWING!

- Beschadigde isolatie kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken. Gebruik de kabel NIET als er een defect zichtbaar is.
- Demoneren, verbranden of doorsnijden van de kabel kan letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken. Demonteer of beschadig de kabel NIET.
- Een natte kabel of natte handen kunnen elektrische schokken veroorzaken. Houd de kabel en connectoren droog; vermijd gootstenen, badkuipen en dranken.
- Langdurige hitte of open vuur kan de isolatie aantasten en brand veroorzaken. Houd de kabel uit de buurt van kachels, studiolampen en direct zonlicht.
- Lussen of knopen vormen kan wurging veroorzaken. Wikkel de kabel NIET om de nek; losjes opgerold opbergen.
- Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Houd kabel en accessoires buiten bereik van kinderen en huisdieren; NIET in de mond stoppen.

#### OPMERKING OVER HET GEBRUIK

- Alleen gebruiken voor opladen, gegevensoverdracht of media-uitvoer met compatibele apparaten.
- Steek recht in en verwijder recht; vermijd kracht, scherpe buigingen, doorsteken of knellen.
- TREK NIET LOS tijdens gegevensoverdracht - gegevensverlies kan optreden.
- Reinig met een droge doek of zachte borstel; gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen.
- Voorzichtig hanteren om prestaties en conformiteit te behouden.



**VRAGEN? HEEFT U  
HULP NODIG?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**DOWNLOAD MEER  
PRODUCTINFORMATIE**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA (PL - Polski)

KABEL ANGELBIRD

### ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

#### OSTRZEŻENIE!

- Uszkodzona izolacja może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar. NIE używaj kabla, jeśli widoczna jest jakakolwiek wada.
- Demontaż, palenie lub cięcie kabla może spowodować obrażenia, pożar lub porażenie prądem. NIE demontuj ani nie uszkodzaj kabla.
- Mokry kabel lub mokre ręce mogą spowodować porażenie prądem. Trzymaj kabel i złącza w suchości; unikaj zlewów, wanien i napojów.
- Długotrwałe działanie ciepła lub otwartego ognia może uszkodzić izolację i spowodować pożar. Trzymaj kabel z dala od grzejników, lamp studyjnych i bezpośredniego światła słonecznego.
- Tworzenie pętli lub węzłów może spowodować uduszenie. NIE owijaj kabla wokół szyi; przechowuj go luźno zwinięty.
- Małe elementy mogą powodować ryzyko zadławienia. Trzymaj kabel i akcesoria poza zasięgiem dzieci i zwierząt; NIE wkładaj do ust.

#### UWAGA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA

- Używaj tylko do ładowania, przesyłania danych lub wyjścia multimedialnych z kompatybilnymi urządzeniami.
- Wkładaj i wyjmuj prosto; unikaj siły, ostrych zgięć, przebijania lub szczypania.
- NIE odłączaj podczas przesyłania danych – może dojść do utraty danych.
- Czyśćć suchą ściereczką lub miękką szczoteczką; NIE używaj płynnych środków czyszczących.
- Obchodź się ostrożnie, aby zachować wydajność i zgodność.



**PYTANIA?  
POTRZEBUJESZ  
POMOCY?**  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



**POBIERZ WIĘCEJ  
INFORMACJI O PRODUKCIE**  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## 安全情報 (JA - 日本語)

### ANGELBIRD ケーブル

本書を今後も参照できるように必ず保管してください。

#### 警告！

- ・ 断線した絶縁体は感電、短絡または火災を引き起こす可能性があります。目に見える欠陥がある場合はケーブルを使用しないでください。
- ・ ケーブルを分解、焼却、または切断すると、けが、火災、または感電の原因となる可能性があります。ケーブルを分解したり損傷させたりしないでください。
- ・ 濡れたケーブルや濡れた手は感電の原因となる可能性があります。ケーブルやコネクタは乾いた状態に保ち、シンク、浴槽、飲み物などを避けてください。
- ・ 長時間の熱や火気は絶縁体を劣化させ、火災を引き起こす可能性があります。ケーブルをヒーター、スタジオライト、直射日光から遠ざけてください。
- ・ ループや結び目を作ると窒息の原因となる可能性があります。ケーブルを首に巻き付けしないでください。緩く巻いて保管してください。
- ・ 小さな部品は窒息の原因となる可能性があります。ケーブルや付属品は子供やペットの手の届かないところに保管し、口に入れないでください。

#### 使用上の注意

- ・ 互換性のある機器での充電、データ転送、またはメディア出力にのみ使用してください。
- ・ まっすぐに挿入および取り外しを行い、無理な力、急な折り曲げ、突き刺しや押しつぶしを避けてください。
- ・ データ転送中にプラグを抜かないでください。データが失われる可能性があります。
- ・ 乾いた布または柔らかいブラシで清掃してください。液体クリーナーは使用しないでください。
- ・ 性能と互換性を維持するため、丁寧に取り扱いってください。



ご質問がありますか？  
お困りですか？  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



製品の詳細情報をダウンロード  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## 안전 정보 (KO - 한국어)

### ANGELBIRD 케이블

항후 참고를 위해 이 지침을 보관하십시오.

#### 경고!

- 손상된 절연은 감전, 합선 또는 화재를 유발할 수 있습니다. 결함이 보이면 케이블을 사용하지 마십시오.
- 케이블을 분해하거나 태우거나 자르면 부상, 화재 또는 감전이 발생할 수 있습니다. 케이블을 분해하거나 손상시키지 마십시오.
- 젖은 케이블이나 젖은 손은 감전을 일으킬 수 있습니다. 케이블과 커넥터를 건조하게 유지하고 싱크대, 욕조, 음료와 멀리하십시오.
- 장시간 열 또는 화염에 노출되면 절연이 손상되어 화재가 발생할 수 있습니다. 케이블을 난방기, 조명 및 직사광선으로부터 멀리 두십시오.
- 고리를 만들거나 매듭을 지으면 목이 졸릴 수 있습니다. 케이블을 목에 감지 마십시오. 느슨하게 감아 보관하십시오.
- 작은 부품은 질식의 위험이 있습니다. 케이블 및 액세서리를 어린이 및 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 입에 넣지 마십시오.

#### 사용 시 주의사항

- 호환되는 장치와 함께 충전, 데이터 전송 또는 미디어 출력에만 사용하십시오.
- 곧게 삽입하고 제거하십시오. 무리한 힘, 급격한 꺾임, 찌르거나 잡는 행위를 피하십시오.
- 데이터 전송 중에는 플러그를 뽑지 마십시오 - 데이터 손실이 발생할 수 있습니다.
- 마른 천이나 부드러운 브러시로 닦으십시오. 액체 세제는 사용하지 마십시오.
- 성능과 적합성을 유지하려면 주의해서 다루십시오.



질문이 있으신가요?  
도움이 필요하신가요?  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



제품에 대한 추가 정보를  
다운로드하세요  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)

## 安全信息 (ZH-TW – 繁體中文)

### ANGELBIRD 電纜

請保留這些說明以供進一步參考。

#### 警告!

- 絕緣損壞可能導致觸電、短路或火災。如有可見缺陷，請勿使用該電纜。
- 拆解、燃燒或剪斷電纜可能導致受傷、火災或觸電。請勿拆解或損壞電纜。
- 濕電纜或濕手可能導致觸電。請保持電纜與接頭乾燥、避免接觸水槽、浴缸和飲料。
- 長時間高溫或明火可能會損壞絕緣層並引起火災。請將電纜遠離加熱器、攝影燈和陽光直射處。
- 纏繞或打結可能導致勒傷。請勿將電纜纏繞在頸部、應鬆散收納。
- 小零件可能導致窒息。請將電纜與配件放在兒童與寵物接觸不到的地方，勿放入口中。

#### 使用注意事項

- 僅限用於兼容設備的充電、數據傳輸或多媒體輸出。
- 請直線插入與拔除、避免用力、急彎、刺穿或夾壓。
- 數據傳輸期間請勿拔除，否則可能導致資料遺失。
- 請使用乾布或軟毛刷清潔；請勿使用液體清潔劑。
- 請輕拿輕放、以保障產品性能穩定並符合認證標準。



有疑問或需要協助嗎？  
[angelbird.com/support](https://angelbird.com/support)



下載更多產品資訊  
[angelbird.com/downloads](https://angelbird.com/downloads)